

Fully Video
Kiosk (no root)

PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO SIGA O PASSO A PASSO

- 1º) Va até a Google Play Store faça a busca pelo aplicativo FULLY VIDEO KIOSK, e baixe o mesmo.
- 2º) Logo após abra o aplicativo que apresentara uma tela preta, clique no botão voltar do controle remoto da TV para acessar o menu do aplicativo FULLY VIDEO KIOSK.
- 3º) Selecionar MANAGE PLAYLIST depois Selecionar ADD FILE e depois SELECT STORAGE para selecionar de onde vai adicionar o vídeo INTERNAL PUBLIC(MEMÓRIA DA TV) ou SD CARD PUBLIC(PEN-DRIVE).
- 4º) Após selecionar o vídeo ou os vídeos clicar em SELECT para criar sua playlist.
- 5º) Com a playlist já criada clique no botão voltar e de o play no FULLY VIDEO KIOSK e o vídeo iniciará a reprodução.✓Agora toda vez que você precisar rodar o vídeo após sair dele é só clicar no aplicativo e pronto o vídeo começa a rodar automaticamente.

E para quando não é dia de visita na loja e o vendedor liga a TV, porém não coloca o vídeo para reproduzir, nesse caso você consegue deixar a tv configurada para que o FULLY VIDEO KIOSK reproduza o vídeo demo automaticamente após a tv ligada sem nenhuma interação.

SIGA OS SEGUINTE PASSOS

- 1º) Va até CONFIGURAÇÕES, PREFERÊNCIAS DO DISPOSITIVO, PROTETOR DE TELA.
- 2º) Em protetor de tela selecionar FULLY VIDEO KIOSK.
- 3º) Na opção QUANDO COMEÇAR você seleciona o tempo em que o vídeo iniciará após a inatividade do televisor, no caso selecionar o menor tempo disponível.
- 4º) Em ENTRAR NO MODO DE SUSPENÇÃO selecionar NUNCA para que a tv não desligue se estiver em inatividade.Segue o video de instalação e configuração para melhor compreensão

aiwa

**TREINAMENTO
APP FULLY VIDEO KIOSK**