


FILE COMMANDER



&

VLC



1 Criar uma conta Gmail para poder baixar os aplicativos.

⚠Obs: Não use sua conta pessoal. Necessário abrir uma nova conta Gmail, que você usará exclusivamente para esse fim.⚠Você deverá baixar na TV o File Commander para gerenciar os arquivos do pendrive e o VLC para reprodução do vídeo de forma continua .

VLC

2 Com o pendrive espetado na TV, abrir o aplicativo File Commander localizar o pendrive, clicar ok , escolher o arquivo que deseja gravar na TV, clicar nos três pontinhos do lado direito do arquivo e selecionar a opção copiar.

3 Com o botão direcional do controle selecionar Armazenamento interno da TV no lado esquerdo da tela, ao abrir selecionar e abrir a pasta que deseja salvar o arquivo.

4 Com o direcional do controle vá até o canto superior direito da tela, e selecionar o ícone Colar , assim o vídeo vai ser gravado na memória interna da TV.

Passo a passo para reprodução do vídeo de forma continua

1 Agora com o arquivo salvo na TV, você pode retirar o pendrive e abrir o aplicativo VLC para reprodução continua do vídeo.

2 Com aplicativo VLC aberto, selecionar e clicar no vídeo para reprodução.

3 Com o vídeo rodando, clique no direcional do controle para baixo, assim, abrindo o menu de reprodução do VLC e com o direcional vá até os três pontinhos clique para abrir as configurações.

4 Com as configurações do VLC abertas, descer até Modo contínuo e selecionar o mesmo, assim o vídeo vai ser reproduzido de forma continua.



